



ERSATZTEILLISTE

1 Sitzträger

Ersatzteil	Art.-Nr.
Sitzträger kpl. (S.Zeichn. Teil 9-33)	
für Stühle H,P,PK,S,K,PEP,PEK,PES	A11T13/000
Montageset für Sitzträger (Gummipuffer, Druckfeder, Zylinderschrauben, U-Scheiben, Muttern)	
Rückenlehnenmechanik kpl. (S.Zeichn. Teile 1-8)	
für Stühle H,P,PK,S,K,PEP,PES,PEK	A11T30/053
Montageset für Rückenlehnenmechanik (Schrauben, Distanzscheiben)	
1. Griff für Stühle P Griff für Stühle H,PK,S,K	
2. Handgriff mit Lehnenhalterung	A11K29
3. Gummi	A11K51
4. Zylinderschraube M6x30 für P Zylinderschraube M6x20 für H,PK,S,K	A11K34/51 A11K61/51
5. Lehnenstab	A11K157/53
6. Lager	A11K31
7. Schraube M6x16	A60K14/51
8. Ausziehsperre (Blattfeder mit Niete)	A11K60
9. Klemmstück	A11K24
10. Druckfeder	A11K95/51
11. Scheibe	A11K44/51
12. Handrad	A11T203/00
13. Sechskantschraube M8x40	A40K01/51
14. Achse	A11K16/51
15. Klemmbolzen	A11K17/51
16. Scheibe	A11K44/51
17. Handrad	A11T203/00

ERSATZTEILLISTE

Ersatzteil	Art.-Nr.
18. Stift	A11K18/51
19. Druckfeder	A11K19/51
20. Gummimetallelement (hinten)	A11K39
21. Sicherungsmutter M6	A11K45/51
22. Flachrundschraube M8x100	A11K47/51
23. Druckrohr	A11T15/51
24. Scheibe	A67K31/51
25. Handrad	A11T203/00
26. Flügelschraube	A12K23/02
27. Auslösehebel	A11K26/02
28. Zylinderschraube M8x35	A11K46/51
29. Mutter M8	A31K15/51
30. Auslösetaste	A11K26/02
31. Gummimetallelement (vorne)	A11K38
32. Scheibe	A20K15/51
33. Zylinderschraube M6x25	A11K43/51